

# Panasonic

## DVD/VIDEO CD/CD プレーヤー 取扱説明書



品番

# DVD-RV35K



このたびは、DVD/VIDEO CD/CD プレーヤーをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、  
販売店からお受け取りください。



保証書別添付

上手に使って上手に節電

VQT8918

# 付属品のご確認




付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。  
かっこ内の数字は買い替え時の品番を表します。


リモコン (1 個)  
(N2QAJB000009)




音声 / 映像コード (1 本)  
(VJA0788-D)



単 3 形乾電池 (2 本)



電源コード (1 本)  
(VJA0536)



## お願い

付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

本書では以下の記号を使用しています。  
(DVD-Video を「DVD」、音楽 CD を「CD」と表記しています。)

**DVD** ... DVD で楽しめる機能

**VCD** ... ビデオ CD で楽しめる機能

**CD** ... CD で楽しめる機能

# もくじ

**まず**  
準備しよう

**すぐ**  
使ってみる

**もっと**  
使いこなす

**ホームシアター**

**もし**  
必要なとき

安全上のご注意 .....	4
ディスクについて .....	6
リモコンの準備 .....	7
テレビと接続する / テレビに合わせて設定する .....	8 ~ 9

## ディスクを再生する ..... 10

再生を止める / 静止 (一時停止) する .....	12
場面・曲を飛びこす / 早送り・早戻しする / スロー再生する / コマ送り・コマ戻しする /	
場面・曲を番号指定で再生する .....	13
メニュー画面に戻す .....	14

## カラオケを楽しむ ..... 15

マイク (別売) を接続する / カラオケディスクの音声を切り換える (模範歌唱選択) .....	15
カラオケ対応でないディスクでカラオケを楽しむ (ワンタッチカラオケ) /	
伴奏の音程を調節する (キーコントロール) .....	16
ガイドメロディーの音量を切り換える / 歌うときだけ歌手の声を消す (ボイスチェンジ) /	
歌いたい曲を予約する (リクエスト) .....	17

## 順番を変えて再生する ..... 18

好みの順に再生する (プログラム再生) / 順不同に再生する (ランダム再生) .....	19
---	----

## 映画・音楽ソフトをもっと楽しむ ..... 20

映画鑑賞向けの画質にする (シネマポジション) / 2本のスピーカーでサラウンド効果を楽しむ (V.S.S.) .....	20
音声を切り換える / 字幕言語を切り換える / アンゲルを切り換える .....	21

## GUI画面を使った便利な機能 ..... 27

映画のセリフを聞きやすくする (シネマボイスモード) / もう一度再生したいところにマークをつける (マーカー)	
--	--

## 繰り返し再生する ..... 22

繰り返し再生する (リピート再生) / 好みの場所を繰り返し再生する (A-B リピート再生)	
---	--

## 絵表示 (GUI画面) を使って操作する ..... 23

カラオケ GUI 画面の操作方法 .....	23
カラオケ GUI 画面の表示例 .....	24
GUI 画面の操作方法 .....	25
GUI 画面 (ディスク情報画面) の表示例 .....	26
GUI 画面 (本機情報画面) の表示例 / GUI 画面 (シャトル画面) の表示例 .....	27

## 初期設定一覧表 ..... 28

## 初期設定を変更する ..... 29

設定方法 .....	29
ディスク言語 .....	30
視聴制限 / 画面メニュー言語 .....	31
オンスクリーン / FL ディマー / エキスパート設定 .....	32

## より迫力ある音声で楽しむ / 別売品のご紹介 ..... 34

## ステレオ音響機器とアナログ接続する ..... 35

## 音響機器とデジタル接続する ..... 36

## デジタル出力の設定をする ..... 37

## 画面に映し出される映像の横縦比 / 著作権について ..... 38

## 使用上のお願い・お手入れ ..... 39

## 用語解説 ..... 40

## Q & A (よくあるご質問) ..... 41

## 故障かな!? ..... 42

## 各部のなまえ ..... 44

## 保証とアフターサービス ..... 46

## 主な仕様 ..... 裏表紙

準備

使いかた

ご参考

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。		この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
			このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

### 電源コードについて

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない


傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

### ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱により火災や感電の原因になります。機器の上に液体の入った容器や金属物を置かないでください。特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。内部の点検や修理は、販売店へご相談ください。

### もし異常が起きたら

異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

機器内部に金属や水、異物が入ったとき、煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき


そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。販売店にご相談ください。

### 雷について

雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない



接触禁止



感電の恐れがあります。

## ⚠ 注意

### 設置・接続について

#### 不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重いものを載せない  
高い場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

#### 異常に温度が高くなると ところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

#### 油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない




電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

### ご使用について

ディストレイに指を入れ、挟まれないように注意する



指に注意



閉まるときにはさまれて、けがの原因になることがあります。  
特にお子様にはご注意ください。

### 乾電池について

#### 電池は正しく取り扱う



⊕と⊖は正しく入れる  
長期間使用しないときは、取り出しておく

#### 電池は誤った使いかたをしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない  
乾電池は充電しない  
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない  
ネックレスなどの金属物といっしょにしない  
被覆のはがれた電池は使用しない  
乾電池の代用として充電式電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起これば、販売店にご相談ください。

液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。


### 持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。  
また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

# ディスクについて



## 再生できるディスク

### DVD-Video



音声と映像が記録されています。



### ビデオ CD



音声と映像が記録されています。



### 音楽 CD



音声記録されています。



DVD-Video には発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられたリージョン番号があります。本機の番号は「2」です。  
本機は、「2」（または「2」を含むもの）と「ALL」が表示されたディスクの再生が可能です。  
ディスクのジャケットもご参照ください。

例)



など



## 再生できないディスク

CD-R、フォト CD（絶対に再生しないでください。  
ディスクの内容が壊れる恐れがあります。）  
リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD  
PAL 方式で記録された DVD / ビデオ CD  
DVD-ROM      DVD-R      DVD-RAM  
DVD-Audio      DVD+RW      DVD-RW  
CD-ROM      CD-RW      CDV  
CD-G      CVD      VSD  
SVCD      SACD

など

また、ハート型など、特殊形状のディスクはご使用にならないでください。  
（機器の故障の原因となります。）




### お知らせ


DVD、ビデオ CD のなかには、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないことがあります。  
ディスクのジャケットなどもご参照ください。

# リモコンの準備

## 乾電池（付属）を入れる



## リモコンの使用範囲



### お願い

受信部とリモコンの間に障害物を置かない。  
受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。  
他の機器のリモコンと同時に使わない。  
受信部とリモコン先端のほこりに注意する。

本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの使用範囲が短くなることがあります。

## ジャケット上のマークについて

下記は一例です

音声数



字幕数



アングル数



（数字は記録されている音声 / 字幕 / アングルの数を示す）

画面サイズ（横：縦）




・ 4 : 3 の標準サイズ



・ レターボックス

（ 4 : 3 で上下に黒帯が入った画面 ）



・ 16 : 9 のワイドサイズ

標準サイズのテレビではレターボックスで再生される。



・ 16 : 9 のワイドサイズ

標準サイズのテレビでは、パン & スキャン（両側または片側が切れた画面）で再生される。

テレビに映し出される映像は、テレビの画面モード（ 38 ページ）によっても異なります。

記録信号



・ ドルビーデジタルで記録された音声

本機では、このディスクを 2 チャンネルで楽しめます。



・ DTS で記録された音声

DTS デコーダーを内蔵する機器（別売）と接続すると、DTS の音声を楽しめます。

# テレビと接続する


ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合の接続を説明しています。より迫力のある音声でお楽しみいただくときや、別売品については34ページをご参照ください。

## お願い

本機とテレビの電源を切ってください。またテレビの説明書もご参照ください。

本機をアンプなど高温になる機器の上に置かないでください。

コードの色をご確認の上、正しく接続してください。




## お願い

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。ビデオテープレコーダーやAVセクター経由で接続すると、コピーガードの影響により、再生時に画面が乱れることがあります。

複数の映像入力端子が装備されたビデオ内蔵型テレビに接続するときは、テレビ側の入力端子に接続してください。

DVDに対応していないハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。（映像方式が異なりますので、画面が乱れたり、映らないことがあります。）











# テレビに合わせて設定する


出荷時の設定は、テレビ画面の横縦比が 4 : 3 (標準サイズのテレビ) になっています。4 : 3 のテレビに接続した場合は、設定する必要はありません。

## 準備

テレビの電源を入れて、外部入力を切り換える(「ビデオ 1」など)




- 1  押して  
電源を入れる
- 2  押して  
初期設定画面を表示する
- 3  押して  
“ 6 接続する TV ” を選ぶ
- 4  押して  
テレビ画面の横縦比を選ぶ
- 5  押して  
設定を終了する



出荷時の設定  
4 : 3  
標準サイズのテレビ  
16 : 9  
ワイドサイズのテレビ

■ ひとつ前の画面に戻るには  
[リターン]を押す

# ディスクを再生する



## 長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。本体やリモコンのボタンで電源を切った状態（スタンバイ状態）でも、約 2 W の電力を消費しています。

## “ ⊙ ” が表示されたときは

ディスクまたは本機で禁止されているため、その操作はできません。


## お願い

メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護とテレビ画面への画像の焼き付き等を防止するため、続けて再生しないときは[停止]を押してください。

DVD 再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。再生したときにテレビの音量を上げた場合は、テレビ放送に切り換える前に必ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

DVD VCD CD

1



押して  
**電源を入れる**  
[カラオケ]ボタンが点灯します。

■ カラオケをしないときは



押して  
[カラオケ]ボタン  
を消灯させる

点灯していると、全体の音量が少し小さくなります。

2



押して  
**トレイを開け  
ディスクをおく**

3



押して  
**再生を始める**  
トレイが閉まり、再生が始まります。  
(「メニュー画面を表示したとき  
は」(P. 下記))

表示窓(例: DVD の場合)




点灯 場面(チャプター)番号 再生経過時間

## お知らせ



[開/閉]、[再生]を押しても電源を入れることができます。すでにディスクが入っているときは、[再生]を押すと、再生も始まります。  
映像や音声が出るまでに時間がかかることがありますが、本機の故障ではありません。

## メニュー画面を表示したときは

例)




数字ボタンで2ケタの番号を入力するには  
例) 25



押して  
**項目を選ぶ**

または



押して  
**項目を選ぶ**  
(DVDのみ)


## その他のメニュー操作

ディスクにより異なりますので、ディスクのジャケットもご参照ください。

- [▶▶] : 次のメニューを出す
- [◀◀] : 一つ前のメニューに戻る
- [トップメニュー] : 最初のメニューに戻る
- [メニュー] : メニュー画面を出す
- [リターン] : メニュー画面を出す

使いかた

## ディスクを再生する（つづき）



### 再生を止める

DVD

VCD

CD

再生中

リモコン

本体

押す  
停止

または

押す  
停止



25

1:23:45

表示窓に“▷”が点滅しているときは、止めた位置が記憶されています。(続き再生メモリー機能)

“▷”点滅中[再生]を押すと、止めた位置から再生が始まります。

DVDの場合は、さらに次の画面を表示します。

再生ボタンを押すと、  
あらすじリプレイになります

表示中に[再生]を押すと、再生を止めた位置までの各場面（チャプター）の冒頭を再生した後、止めた位置から再生が始まります。（あらすじリプレイ）[同一場面（タイトル）内でのみ働きます。]

[再生]を押さずに放置しておくと画面が消え、止めた位置から再生が始まります。

続き再生メモリー機能を解除するには

“▷”点滅中 [停止]を押す

### お知らせ

続き再生メモリー機能は

電源を切っても働いています。トレイを開けると解除されます。

再生中、表示窓に経過時間が表示されないときは働きません。

### 静止（一時停止）する

DVD

VCD

CD

再生中

リモコン

本体

押す  
一時停止

または

押す  
一時停止

[再生]を押すと、通常再生に戻ります。

## 場面(チャプター)・曲(トラック)を飛びこす

DVD VCD CD


再生中 / 静止(一時停止)中

リモコン




または

本体



[<<<] [<<</<<<]: 戻る [▶▶▶] [▶▶▶/▶▶▶]: 進む

押した回数だけ飛びこします。



## 早送り・早戻しする

DVD VCD CD


再生中

リモコン



または

本体



[<<<] [<<</<<<]: 戻る [▶▶▶] [▶▶▶/▶▶▶]: 進む

押すたびに(本体では押し続けると)速くなります。(5段階)

[再生]を押すと、通常再生に戻ります。

DVD / ビデオ CD は早送り 1 速時のみ音声がかかります。音声を消すこともできます。('エキスパート設定' 32 ページ)

## スロー再生する

DVD VCD


静止(一時停止)中

リモコン



または

本体



[<<<] [<<</<<<]: 戻る(DVDのみ) [▶▶▶] [▶▶▶/▶▶▶]: 進む

押すたびに(本体では押し続けると)速くなります。(5段階)

[再生]を押すと、通常再生に戻ります。

## コマ送り・コマ戻しする

DVD VCD

静止(一時停止)中

リモコン



[◀]: 戻る(DVDのみ) [▶]: 進む

押し続けると、連続してコマ送り / コマ戻し再生になります。

[再生]を押すと、通常再生に戻ります。

[一時停止]を押してもコマ送りできます。

## 場面(タイトル)・曲(トラック)を番号指定で再生する

DVD VCD CD

停止中

リモコン



選んだ場面(タイトル) / 曲(トラック)から再生が始まります。('プレイバックコントロール付ビデオCDの場合' 下記)

カラオケ DVD、ビデオ CD、CD の場合は再生中でも働きます。

ディスクや再生状態によって働かないことがあります。

< プレイバックコントロール付ビデオ CD の場合 >  
メニュー再生を解除してから操作してください。

- 1 再生中[停止]を押して表示窓の "PBC" を消す
- 2 数字ボタンを押す


メニュー再生に戻すには

- 1 [停止]を数回押して表示窓の "▷" を消す
- 2 [再生]または[メニュー]を押す  
表示窓に "PBC" が点灯します。

### お知らせ

プレイバックコントロール(40 ページ)付ビデオ CD のメニュー再生中は[◀▶]や[◀◀▶▶]が正しく働かないことがあります。

## ディスクを再生する（つづき）



### メニュー画面に戻す

DVD

VCD

< DVD >

再生中

リモコン

押す

メニュー

(「複数のメニューを持つDVDの場合」『下記])

< ビデオ CD >

再生中

リモコン

押す


リターン

< 複数のメニューを持つDVDの場合 >

[トップメニュー]を押してもメニュー画面に戻すことができます。

ただし[メニュー]を押したときと[トップメニュー]を押したときとで表示されるメニューが異なる場合があります。

例えば場面（タイトル）2 再生中にそれぞれのボタンを押すと



### お知らせ

メニューの内容は、ディスクによって異なりますが、ここでは一般的な操作方法を紹介しています。


# カラオケを楽しむ

DVD

VCD

CD

ディスクの再生については、10、11 ページをご参照ください。




## お願い

テレビのスピーカーを使ってカラオケを楽しむときには、本機後面のアッテネーターを「入」にしてください。マイクからの音声がひずむのを抑えます。(出荷時は「切」になっています。)

マイクの雑音を低減するための端子です。雑音が気になるときは、接地してください。安全アースではありません。

## 本機後面




## マイク (別売) を接続する

標準プラグ (M6) のものをご使用ください。  
デュエットを楽しみたいときは、マイク 1、2 の両方に接続してください。

### ■ カラオケボタンが消灯しているときは

**本体** ボタンが消灯しているとマイクやカラオケ GUI 画面 (P23 ページ) などが使えません。  
**押す** ボタンが点灯していると、全体の音量が少し小さくなります。

■ マイクの音量を調節 ■ エコーを効かせるには  
するには  
[マイク 1][マイク 2] のそれぞれで調節できます。



## カラオケディスクの音声を切り換える (模範歌唱選択)

### 再生中

#### リモコン

**押す** 模範歌唱選択  
押すたびに音声が切り換わります。  
例) DVD ソロディスクの場合

- < DVD >
- ソロディスク
- (歌手の声「切」: カラオケをするとき)
- ↓
- 入 (歌手の声「入」)
- デュエットディスク
- --- (歌手の声「切」: カラオケをするとき)
- ↓
- 1 + 2 (歌手の声 1、2 とも「入」)
- ↓
- V1 (歌手の声 1 のみ「入」: デュエットをするとき)
- ↓
- V2 (歌手の声 2 のみ「入」: デュエットをするとき)
- < ビデオ CD / CD >
- LR (歌手の声が右よりに聞こえる)
- ↓
- L (歌手の声なし: カラオケをするとき)
- ↓
- R (歌手の声が左右均等に聞こえる)
- ↓
- L+R (歌手の声が左右均等に聞こえる)

ディスクのジャケットなどもご参照ください。

伴奏しか記録されていないディスクでは音声の切り換えはできません。


表示を消すには  
[リターン]または[取消し]を押す

ディスクを再生する (つづき)

使いかた

カラオケを楽しむ

# カラオケを楽しむ（つづき）



## カラオケ対応でないディスクでカラオケを楽しむ（ワンタッチカラオケ）

DVD VCD CD


再生中

リモコン

押す

ワンタッチ

押すたびに歌手の声の音量が切り換わります。



（歌手の声の音量小：カラオケ風になる）



（通常の音量）

## 表示を消すには

[リターン]または[取消し]を押す

お知らせ

ディスクや曲によって効果が出ないことがあります。

## 伴奏の音程を調節する（キーコントロール）

DVD VCD CD

再生中

リモコン

押す

キーコントロール

低 標準 高

または


本体

押す

キーコントロール

低 標準 高

押すたびに音程が半音ずつ（6段階）切り換わります。



## 元に戻すには

[標準]を押す

## 表示を消すには

[リターン]または[取消し]を押す



## ガイドメロディーの音量を切り換える

DVD

（ガイドメロディーが記録されているディスクのみ）  
ガイドメロディーとは、慣れていない曲でも歌いやすいように歌手の声のメロディーを記録したものです。  
ディスクのジャケットもご参照ください。

再生中

リモコン

押す  
ガイド  
メロディー

押すたびにガイドメロディーの音量が切り換わります。



- 1（通常の音量）
- ↓
- 2（音量大）
- ↓
- 切（ガイドメロディーなし）

歌うときだけ歌手の声を消す  
（ボイスチェンジ）

DVD

VCD

CD

“入”にすると歌っている間だけ歌手の声が聞こえなくなり、歌詞につまったりして歌うのを止めると、歌手の声が聞こえます。  
よく覚えていない曲の練習などに便利です。

再生中

リモコン

押す  
ボイス

押すたびに“入”“切”が切り換わります。



## 歌いたい曲を予約する（リクエスト）

DVD

VCD

CD

## 1 再生中 / 停止中

リモコン

リクエスト

押して

リクエスト画面を表示する

## 2

リモコン



押して

曲を選ぶ（最大8曲）

カーソルボタン[◀、▶]を押して“ALL”を選び[決定]を押すと全曲が予約されます。

< 2 ケタの番号を入力するには >

例) 15



## 3 &lt; 停止中の場合 &gt;

リモコン

本体

再生

または

再生

押して  
再生を  
始める

再生中の場合は、再生中の曲が終了後、予約曲が再生されます。

## ■ 予約を変更するには

< 予約を部分変更するには >

- 1 カーソルボタン[◀、▶]を押して変更する番号を選ぶ
- 2 数字ボタンを押して変更する

< 予約を取り消すには >

- 1 カーソルボタン[◀、▶]を押して取り消す番号を選ぶ
- 2 [取消し]を押す

“ALL”を選んで全曲を予約した場合は、リクエスト画面を表示させて[取消し]を押す。

## ■ 通常の再生に戻すには



全ての予約を取り消す（「予約を取り消すには」 上記）

## ■ リクエスト画面を消すには

[リクエスト]を押す

使いかた

# 順番を変えて再生する



停止中

リモコン

再生モード


押して

プログラム再生かランダム再生を選ぶ


ボタンを押すたびに切り換わります。

“⊙”が表示されたときは[停止]を押して表示窓の“▷”を消してから[再生モード]を押してください。

**A** 好みの順に再生する（プログラム再生）  
（最大 32 曲まで）



**B** 順不同に再生する（ランダム再生）



通常再生に戻る

それぞれの画面を表示して 19 ページの操作を行うと、選んだ再生モードで再生が始まります。


## 再生が終了したら

停止し、それぞれの画面に戻ります


## 通常の再生に戻すには

- 1 [停止]を数回押して表示窓の“▷”を消す
- 2 [再生モード]を数回押して画面表示を消す
- 3 [再生]を押す

## A 好みの順に再生する（プログラム再生）



## 1 リモコン




押して

曲（トラック）番号  
を選ぶ

必要なだけ繰り返してください。

[◀◀、▶▶]を押すと画面に表示されていない  
前後の予約画面を確認できます。“トータルタイム”には予約合計時間が表示  
されます。

表示窓だけ見ながら予約をすることもできます。



曲（トラック）番号

予約順

## 2 リモコン



または

押して  
再生を  
始める

&lt; 予約を部分変更するには &gt;

- 1 カーソルボタン [▲、▼]を押して変更する曲  
（トラック）を選ぶ
- 2 数字ボタンを押して変更する

&lt; 予約を1つずつ取り消すには &gt;


- 1 カーソルボタン [▲、▼]を押して取り消す曲  
（トラック）を選ぶ
- 2 [取消し]を押す  
[取消し]を押すかわりにカーソルボタンで“クリア”  
を選び[決定]を押しても操作できます。

&lt; 予約を全て取り消すには &gt;

- 1 カーソルボタン [▲、▼、◀、▶]を押して“オー  
ルクリア”を選ぶ
- 2 [決定]を押す

■ 予約したトラックを繰り返し再生するには  
（プログラムリピート再生）プログラム再生中、リモコンの[リピートモード]を  
押す（「繰り返し再生する」㉔22ページ）

押すたびに切り換わります。



## お知らせ


予約は解除しない限り、電源を切るか、トレイを  
開けるまで保持されます。

## ■ プログラム再生中に予約内容を変更するには

[停止]を数回押す

プログラム再生画面が表示されます。それぞれ右記  
の操作を行ってください。

## B 順不同に再生する（ランダム再生）



## リモコン




または

## 本体

押して  
再生を  
始める

# 映画・音楽ソフトをもっと楽しむ




## 映画鑑賞向けの画質にする (シネマポジション)

**DVD** **VCD**

ブラウン管テレビ特有のガラガラした感じを抑え、しっかりとしたやさしい映像を実現します。  
暗く見えにくい場面でも、人物などが見えやすいように、画面の暗部の輪郭を忠実に再現します。

再生中



押すたびに画質が切り換わります。

C : 映画鑑賞向けの画質 ↔ N : 通常の画質

## 2本のスピーカーでサラウンド効果を楽しむ (V.S.S.)

**DVD**

(ドルビーデジタル 2ch 以上のディスク)

V.S.S. (バーチャルサラウンドサウンド) 機能を使うと音に広がりを与え、フロントスピーカー (L / R) だけでサラウンド効果を楽しむことができます。

< サラウンド信号があるディスクの場合 >  
音に広がりが出るほか、スピーカーの存在しない横方向からもサラウンド信号が出ているように聞こえます。


### 準備

外部スピーカーを接続してください。  
接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。  
[カラオケ] を押してボタンを消灯させてください。

再生中




押すたびに V.S.S. のレベルが切り換わります。



### お知らせ

ディスクによってはサラウンド効果が出にくいものや、出ないものがあります。  
ディスクによって、音声はひずむことがあります。  
その場合は V.S.S. を「OFF」(切) にしてください。



## 音声を切り換える




再生中

リモコン



押すたびに切り換わります。  
(音声記録されていないときは“-”と表示)

(例)



## 字幕言語を切り換える




再生中

リモコン



押すたびに切り換わります。  
(字幕記録されていないときは“-”と表示)

(例)




## こんなこともできます

音声の切り換え機能を使ってカラオケディスクの歌手の声を切り換えることができます。

1 再生中、[音声]を押す

&lt; DVD &gt;

&lt; ビデオ CD &gt;



2 &lt; DVD の場合 &gt;

カーソルボタン [◀、▶] を押して歌手の声を切り換える

&lt; ビデオ CD の場合 &gt;

カーソルボタン [▲、▼] または [音声] を押して歌手の声を切り換える

以下のように切り換わります。

DVD ソロディスク

--- (歌手の声「切」：カラオケをするとき)

↓

入 (歌手の声「入」)

DVD デュエットディスク

→ --- (歌手の声「切」：カラオケをするとき)

↑ ↓

1 + 2 (歌手の声 1、2 とも「入」)

↑ ↓

V1 (歌手の声 1 のみ「入」：デュエットをするとき)

↑ ↓

→ V2 (歌手の声 2 のみ「入」：デュエットをするとき)

ビデオ CD

→ LR (歌手の声が右よりに聞こえる)

↑ ↓

L (歌手の声なし：カラオケをするとき)

↑ ↓

R (歌手の声が左右均等に聞こえる)

↑ ↓

→ L+R (歌手の声が左右均等に聞こえる)

音声 / 字幕 / アングルの画面表示を消すには  
[決定]を押す

しばらく放置しておいても自然に消えます。

“⊙”が表示されたときは

ディスクに記録されていない音声 / 字幕 / アングル  
番号を選んでいるため、入力できません。

変更後は字幕が表示されるまでに少し時間がかかる  
ことがあります。

■ 字幕を「入」「切」するには


カーソルボタン [◀、▶] を押す

## アングルを切り換える




再生中

リモコン



押すたびに切り換わります。



## お知らせ

カーソルボタン [▲、▼] や数字ボタンで音声 / 字幕 / アングル番号を選ぶこともできます。DVD の場合、音声 / 字幕 / アングルが一つしか記録されていない場合は、枠の“△、▽”マークは表示されません。メニュー画面でのみ音声 / 字幕 / アングルの切り換えができるディスクもあります。

あらかじめアングル番号を指定しておくことができるディスクもあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

最初から好みの言語で聞きたい / 見たい場合は、音声 / 字幕言語の設定を行ってください。(「ディスク言語」30 ページ) 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときはその設定が優先されます。

## こんなこともできます

GUI 画面を使って下記のような楽しみかたもできます。詳しくは 25、27 ページをご参照ください。


シネマボイスモード：映画のセリフを聞きやすくする  
マーカー：もう一度再生したいところにマークをつける

# 繰り返し再生する

DVD

VCD

CD



## 繰り返し再生する（リピート再生）

再生中

リモコン


リピートモード

押して


リピート再生の種類を選ぶ

ボタンを押すたびに切り換わります。

< DVD >



< ビデオ CD※ / CD >




< ※プレイバックコントロール付ビデオ CD の場合 >

メニュー再生を解除してから操作してください。

- 1 再生中、表示窓の“PBC”が消えるまで[停止]を押す
- 2 数字ボタンでトラックを選び再生を始める
- 3 [リピートモード]を押す（☞ 上記）

## 好みの場所を繰り返し再生する（A-B リピート再生）

同一場面（タイトル）/ 曲（トラック）内で好みの2点（A点とB点）を指定して、その2点間を繰り返し再生することができます。



再生中


リモコン

A-Bリピート

押して

A点（始点）とB点（終点）を指定する  
A-B間の繰り返し再生が始まります。

ボタンを押すたびに切り換わります。



### お知らせ

再生中、表示窓に経過時間が表示されないときは、リピート / A-B リピート再生が働きません。ただしこの場合でも、ビデオCDのメニュー再生中はA-B リピート再生は働きます。なお、ディスクによって働かないものもあります。

リピート / A-B リピート再生中は表示窓に“⌂”が点灯します。（☞ 例1）  
A-B リピート再生のB点を指定する前に場面（タイトル）/ 曲（トラック）が終わったときは、その終点がB点として指定されます。（☞ 例2）


DVDの場合、ディスク全体の繰り返し再生は選べません。

（例1）

点灯



（例2）



# 絵表示(GUI画面)を使って操作する


DVD

VCD

CD

グラフィカル・ユーザー・インターフェース

GUI (Graphical User Interface) とは「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合はディスクや本機の情報などを表示する細長い画面を「GUI画面」と呼びます。情報を確認しながら内容を変更できます。本機には「カラオケ GUI 画面」と「GUI画面」の2つがあります。



## カラオケ GUI 画面の操作方法

### 準備


[カラオケ] を押してボタンを点灯させる

### 1 再生中 / 停止中




押して  
画面表示を切り換える  
押すたびに切り換わります。

例) DVD の場合




### 2



押して  
項目を選ぶ  
内容については 24 ページ  
をご覧ください。

### 3



押して  
内容を変更する  
変更が実行されないときは  
[決定] または [再生] を押し  
てください。  
数字ボタンで変更できる  
ものもあります。

### お知らせ

表示内容はディスクによって異なります。  
ディスクや再生状態 (停止中など) によって操作  
できないものがあります。  
枠の “△、▽” マークはカーソルボタン [▲、▼]  
で変更できることを示します。  
カラオケ GUI 画面が欠けたり表示されなかったり  
する場合、表示される位置を変えることができます。  
色を変えることもできます。(「オンスクリーン」  
32 ページ)

画面表示を消すには

[リターン] または [取消し] を押す







繰り返し再生する

使いかた

絵表示を使って操作する



# 絵表示 (GUI 画面) を使って操作する (つづき)

## カラオケ GUI 画面の表示例

	場面 (タイトル) 番号 <input type="text" value="DVD"/> / 曲 (トラック) 番号 <input type="text" value="VCD"/> <input type="text" value="CD"/> 番号を選び[決定]を押すと、その場面 (タイトル) / 曲 (トラック) の再生開始
	キーコントロール 半音 (1/2) ずつ音程を調節する ♭ : 下げる (6 段階)      ♮ : 元に戻す      # : 上げる (6 段階)
	ガイドメロディー <input type="text" value="DVD"/> ガイドメロディーの音量を調節する 1 : 通常の音量      2 : 音量大      切 : ガイドメロディー「切」
	ボイスチェンジ「入」「切」 “入” を選ぶと歌っている間だけ歌手の声が消える
	音声切り換え (下記「歌手の声チャンネル」) 選んだ音声で再生開始
	ワンタッチカラオケ「入」「切」 (「入」 : 「入」      「切」 : 「切」) “入” を選ぶとカラオケ対応でないディスクがカラオケ風になる

### < 歌手の声チャンネル >

<p>DVD (ソロディスク)</p> <p>--- : 歌手の声「切」 カラオケをするとき</p> <p>↑ ↓</p> <p>入 : 歌手の声「入」</p>	<p>DVD (デュエットディスク)</p> <p>→ --- : 歌手の声「切」 カラオケをするとき</p> <p>↑ ↓</p> <p>1 + 2 : 歌手の声 1、2 とも「入」</p> <p>↑ ↓</p> <p>V1 : 歌手の声 1 のみ「入」 デュエットをするとき</p> <p>↑ ↓</p> <p>→ V2 : 歌手の声 2 のみ「入」 デュエットをするとき</p>	<p>ビデオ CD/CD</p> <p>→ LR : (歌手の声が右よりに聞える)</p> <p>↑ ↓</p> <p>L : (歌手の声なし : カラオケができる)</p> <p>↑ ↓</p> <p>R : (歌手の声が左右均等に聞こえる)</p> <p>↑ ↓</p> <p>→ L+R : (歌手の声が左右均等に聞こえる)</p>
--	--	---

	重低音モード 重低音を強調する 入 : 重低音を強調      切 : 解除
	音声レベル 歌手の声の音量を調節する 1 : 通常の音量      2 : 音量大



## GUI画面の操作方法

## 1 再生中 / 停止中

画面表示



押して

画面表示を切り換える  
押すたびに切り換わります。

例) DVD の場合

&lt; ディスク情報画面 &gt; ( 26 ページ )

場面 (タイトル) / 場面 (チャプター) / 曲  
(トラック) を選んだり、音声 / 字幕 / アングル  
を切り換えたりできます。

&lt; 本機情報画面 &gt; ( 27 ページ )

好みの場所にマークをしたり、V.S.S.の効果を  
変えたり、セリフを聞き取りやすくしたりできます。


&lt; シャトル画面 &gt; ( 27 ページ )



早送り / 早戻しや、スロー再生ができます。



## 2




押して

項目を選ぶ

内容については 26、27  
ページをご覧ください。

## 3



押して

内容を変更する

変更が実行されないときは  
[決定]または[再生]を押し  
てください。シャトル画面の場合、  
手順 3 は不要です。  
数字ボタンで変更で  
きるものもあります。

## 画面表示を消すには










[リターン]または[取消し]を押す

## お知らせ

表示内容はディスクによって異なります。  
ディスクや再生状態 (停止中など) によって操作  
できないものがあります。枠の “△、▽” マークはカーソルボタン [▲、▼]  
で変更できることを示します。GUI画面が欠けたり表示されなかったりする場合、  
表示される位置を変えることができます。色を変え  
ることもできます。(「オンスクリーン」 32 ページ)

# 絵表示 (GUI画面) を使って操作する (つづき)

## GUI画面 (ディスク情報画面) の表示例

	場面 (タイトル) 番号 <input type="text" value="DVD"/> / 曲 (トラック) 番号 <input type="text" value="VCD"/> <input type="text" value="CD"/> 番号を選び[決定]を押すと、その場面 (タイトル) / 曲 (トラック) の再生開始
	場面 (チャプター) 番号 <input type="text" value="DVD"/> 番号を選び[決定]を押すと、その場面 (チャプター) の再生開始
	経過時間 <input type="text" value="DVD"/> 数字ボタンで指定した時間から再生開始 例) 1 時間 6 分 37 秒から再生するとき [1] [0] [6] [3] [7] [決定]を押す
	時間表示モード <input type="text" value="VCD"/> <input type="text" value="CD"/> 再生中カーソルボタン[▲、▼]を押すたびに表示を変更する 曲 (トラック) の経過時間 ↔ 曲 (トラック) の残り時間 ↔ ディスクの残り時間 ↑ ↑ ↑
	音声番号 <input type="text" value="DVD"/> 番号を選ぶとその音声で再生 ● a : 番号に割りあてられた言語 (● a 「音声 / 字幕言語」 下記) ● b : 番号に割りあてられた音声属性 (● b 「音声属性」 下記)
	音声チャンネル <input type="text" value="VCD"/> チャンネルを選ぶとその音声で再生 LR ←————→ L ←————→ R (左右チャンネル) (左チャンネル) (右チャンネル) ↑ ↑ ↑
	字幕番号 / 字幕「入」「切」 <input type="text" value="DVD"/> 番号を選ぶと、その言語で再生 / 字幕の「入」「切」の選択 ● a : 番号に割りあてられた言語 (● a 「音声 / 字幕言語」 下記)
	アングル番号 <input type="text" value="DVD"/> 番号を選ぶとそのアングルで再生
	メニュー再生の「入」「切」状態表示 (プレイバックコントロール機能付 <input type="text" value="VCD"/> ) 内容変更はできません。

### ● a 音声 / 字幕言語

日 : 日本語  
英 : 英語  
仏 : フランス語  
独 : ドイツ語  
伊 : イタリア語  
西 : スペイン語  
蘭 : オランダ語  
中 : 中国語  
露 : ロシア語  
韓 : 韓国語  
\* : その他

### ● b 音声属性


LPCM / ☐ Digital / DTS : 信号タイプ  
k : サンプル周波数      b : ビット数      ch : チャンネル数  
Vocal : カラオケディスクのボーカル表示  
(カーソルボタン[▲、▼]で切り換えることができます。)  
< ソロ >      --- ↔ 入  
< デュエット >      --- ↔ V1 + V2 ↔ V1 ↔ V2  
↑ ↑ ↑

(カラオケディスクのボーカル表示以外は変更はできません。)

## GUI 画面（本機情報画面）の表示例

[illegible]

## GUI 画面（シャトル画面）の表示例



早送り / 早戻しの速度を変えても数値は変わりません。最大速度を表示しています。  
早送り / 早戻し、スロー再生の速度は 5 段階あり、カーソルボタン[◀、▶]を押すたびに速くなります。  
ディスクによって操作できないものもあります。

# 初期設定一覧表

初期設定画面を使って、再生時の言語表示、視聴制限などの設定を変更することができます。ここでは、初期設定の内容を一覧表にしています。

詳しくは、各ページをご参照ください。(下線部：出荷時の設定)

メニュー項目	設定内容					参 照 ページ
ディスク言語	音声言語	日本語	英語	オリジナル	その他	30
	字幕言語	オート	日本語	英語	その他	
	メニュー言語	日本語	英語	その他		
視聴制限	8 <u>すべて視聴可</u>					31
	7 ~ 0 <u>すべて不可</u>	ロック解除	暗証番号変更	レベル変更	一時解除	
画面メニュー言語	日本語					31
	English					
オンスクリーン	画面メッセージ	△	切			32
	色と位置	青色 青色(少し下)	紫色 紫色(少し下)	緑色 緑色(少し下)		
FLディマー	常時 明					32
	常時 暗					
接続するTV	4 : 3					9
	16 : 9					
デジタル出力	PCM ダウン サンプリング変換	しない	する			37
	Dolby Digital	Bitstream	PCM			
	DTS Digital Surround	Off	Bitstream			
エキスパート設定	スチルモード	オート	フィールド	フレーム		32
	早送り時の音声	あり	なし			
	TVモード( 4 : 3 )	パン&スキャン	レターボックス			
	音声のダイナミックレンジ 圧縮	切	入			
	I / P / B インジケーター	しない	する			

# 初期設定を変更する

## お知らせ

電源を切っても次に変更するまで保持されます。

## 設定方法

### 1 停止中

初期設定

押して  
初期設定画面を表示する



### 2




押して  
項目 / 内容を選ぶ  
必要なだけ繰り返してください。



決定

または



押して  
項目 / 内容を選ぶ  
必要なだけ繰り返して  
ください。

### < 初期設定の種類 >

- 1 ディスク言語 ( 30 ページ )  
音声 / 字幕 / メニューの言語変更
- 2 視聴制限 ( 31 ページ )  
視聴制限の設定 / 変更
- 3 画面メニュー言語 ( 31 ページ )  
画面に表示される言語変更
- 4 オンスクリーン ( 32 ページ )  
画面表示の有無、色 / 位置変更
- 5 FLディマー ( 32 ページ )  
表示窓の明るさ設定
- 6 接続するTV ( 9 ページ )  
接続するテレビに合わせて設定
- 7 デジタル出力 ( 37 ページ )  
接続するデジタル音響機器に合わせて設定
- 9 エキスパート設定 ( 32 ページ )  
スチルモードなどの特殊な設定変更

■ ひとつ前の画面に戻るには  
[リターン]を押す

■ 設定を終了するときは  
[初期設定]を押す

## 初期設定一覧表


使いかた

## 初期設定を変更する

# 初期設定を変更する（つづき）

## ディスク言語（設定方法 29 ページ）

DVDの再生時に使う各種言語が設定できます。設定した言語が、ディスクに記録されていない場合や、ディスク側であらかじめ優先言語が決められている場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。




- 1 ディスクの最優先言語です。
- 2 “音声言語”で選んだ言語で音声再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。
- 3 数字ボタンでお好みの言語の言語番号（下記）を入力し、[決定]を押してください。  
間違った数字を入力してしまったときは[決定]を押さない限り[取消し]を押すと取り消せます。

### 言語番号一覧表

アイスランド : 7383	カンナダ : 7578	タタール : 8484	フリジア : 7089
アイマラ : 6588	カンボジア : 7577	タミル : 8465	ブータン : 6890
アイルランド : 7165	キルギス : 7589	タガログ : 8476	ブルガリア : 6671
アゼルバイジャン : 6590	ギリシャ : 6976	タジク : 8471	ブルターニュ : 6682
アッサム : 6583	クルド : 7585	チェコ : 6783	ヘブライ : 7387
アフアル : 6565	クロアチア : 7282	中国語 : 9072	ベトナム : 8673
アフリカーンス : 6570	グアラニー : 7178	チベット : 6679	ペルルシア (白ロシア) : 6669
アブハジア : 6566	グジャラト : 7185	ティグリニア : 8473	ベンガル (バングラ) : 6678
アムハラ : 6577	グリーンランド : 7576	テルグ : 8469	ベルシャ : 7065
アラビア : 6582	グルジア : 7565	デンマーク : 6865	ポーランド : 8076
アルバニア : 8381	ケチュア : 8185	トウイ : 8487	ポルトガル : 8084
アルメニア : 7289	ゲール (スコットランド) : 7168	トルクメン : 8475	マオリ : 7773
イタリア : 7384	コーサ : 8872	トルコ : 8482	マケドニア : 7775
イディッシュ : 7473	コルシカ : 6779	トンガ : 8479	マライ (マレー) : 7783
インターリングア : 7365	サモア : 8377	ドイツ : 6869	馬拉ッタ : 7782
インドネシア : 7378	サンスクリット : 8365	ナウル : 7865	マラーラム : 7776
ウェールズ : 6789	ショナ : 8378	日本語 : 7465	マルタ : 7784
ウォロフ : 8779	シンド : 8368	ネパール : 7869	マダガスカル : 7771
ヴォラビュック : 8679	シンハラ : 8373	ノルウェー : 7879	モルダビア : 7779
ウクライナ : 8575	ジャワ : 7487	ハウサ : 7265	モンゴル : 7778
ウズベク : 8590	スウェーデン : 8386	ハンガリー : 7285	ヨルバ : 8979
ウルドゥー : 8582	スロバキア : 8375	バシキール : 6665	ラオ : 7679
英語 : 6978	スロベニア : 8376	バスク : 6985	ラテン : 7665
エストニア : 6984	スワヒリ : 8387	バシュト : 8083	ラトビア (レット) : 7686
エスペラント : 6979	スンダ : 8385	パンジャブ : 8065	リトアニア : 7684
オーリヤ : 7982	スペイン : 6983	ヒンディー : 7273	リンガラ : 7678
オランダ : 7876	ズールー : 9085	ビハール : 6672	ルーマニア : 8279
カザフ : 7575	セルビア : 8382	ビルマ : 7789	レトロマンズ : 8277
カシ米尔 : 7583	セルボクロアチア : 8372	フィジー : 7074	ロシア : 8285
カタロニア : 6765	ソマリ : 8379	フィンランド : 7073	
ガリチア : 7176	タイ : 8472	フェロー : 7079	
韓国 (朝鮮) 語 : 7579		フランス : 7082	

## 視聴制限（設定方法 29ページ）


お子さまなどに見せたくない成人向けのDVDがそのまま再生されないようにできます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。



レベル8 : すべてのディスクが再生可  
レベル7～1 : 制限レベルの記録されているディスク  
(成人向けや暴力シーンを含むもの) が再生不可

レベル0 : すべてのディスクが再生不可  
レベル7以下を選んだときは数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し、[決定]を押してください。(ロックがかかります。)  
間違った数字を入力してしまったときは[決定]を押さない限り[取消し]を押すと取り消せます。


レベル7～0のとき



### お願い

制限レベルが記録されていないディスクを制限したいときは“0 すべて不可”を選んでください。  
ロックすると正しい暗証番号を入力しない限り、設定内容を変更できません。暗証番号は忘れないでください。

操作によって異なる画面が出ることがありますが、そのときは画面の指示に従ってください。



### ■ 制限内容を変更するには（レベル7～0のとき）

まず数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し、[決定]を押してください。

- 1 ロック解除 : 制限を解除してレベル8に戻す
- 2 暗証番号変更 : 暗証番号を変更する
- 3 レベル変更 : 制限レベルを変更する
- 4 一時解除 : 一時的に制限を解除する

“4 一時解除”を選ぶと、電源を切るかトレイを開けるまでレベル8の状態が続きます。

## 画面メニュー言語（設定方法 29ページ）

“再生”などの画面表示、初期設定画面の言語を選べます。



- 1 日本語
- 2 English (英語)


使いかた

## 初期設定を変更する（つづき）

### オンスクリーン（設定方法 29ページ）

“再生”、“停止”などの画面表示の有無を選べます。（「画面メッセージ」）  
また、これらの画面表示やGUI画面の色や位置が選べます。（「色と位置」）

出荷時の設定



#### 1 画面メッセージ

入 / 切

#### 2 色と位置


- |   |  |    |   |  |    |   |  |    |
|---|--|----|---|--|----|---|--|----|
| 1 |  | 青色 | 2 |  | 紫色 | 3 |  | 緑色 |
| 4 |  | 青色 | 5 |  | 紫色 | 6 |  | 緑色 |

表示画面の上端が欠けているときに選んでください。

### FLディマー（設定方法 29ページ）

表示窓の明るさを少し暗くできます。

出荷時の設定




#### 1 常時 明：表示窓の表示を常に明るくする

#### 2 常時 暗：表示窓の表示を常に暗くする

### エキスパート設定（設定方法 29ページ）

音声や映像について細かく設定ができます。詳しくは、33ページをご参照ください。

出荷時の設定



#### 1 スチルモード：静止時のモードを選ぶ

#### 2 早送り時の音声：

DVD / ビデオCDの早送り1速時に音声を出すかどうかを選ぶ

#### 3 TVモード（4：3）：

標準サイズ（4：3）のテレビでワイドソフトを再生するときの画面を選ぶ

#### 4 音声のダイナミックレンジ圧縮：

小さい音と大きい音の音量差を縮める（ドルビーデジタルで記録されたDVDのみ）

#### 5 I / P / Bインジケータ：

静止時に画像の種類（I / P / B）を表示するかどうかを選ぶ（DVDのみ）


#### “早送り時の音声”について

CDの場合は、設定に関係なく早送り / 早戻し時にすべての速度で音が出ます。

DTSで記録されたCDの場合は、設定に関係なく早送り / 早戻し時に音が出ません。




## エキスパート設定の設定内容




### ■ スチルモード(「フレーム/フィールド」▶40ページ)

- 1 オート : フレームで静止するかフィールドで静止するかを自動的に切り換える
- 2 フィールド : 常にフィールドで静止する  
(“オート”設定時に、画像のブレが発生するとき)
- 3 フレーム : 静止時に常にフレームが表示される  
(“オート”設定時に、小さい文字や細かい絵柄がはっきり見えないとき)



### ■ 早送り時の音声

- 1 あり
- 2 なし (“あり”に設定して音が気になるとき)



### ■ TVモード(4:3)


- 1 パン&スキャン : 両側または片側の切れた画面で再生



- 2 レターボックス : 上下に黒帯の入った画面で再生




ディスク側であらかじめパン&スキャンやレターボックスが指定されているときは、その指定が優先されます。




### ■ 音声のダイナミックレンジ圧縮(「ダイナミックレンジ」▶40ページ)

- 1 切
- 2 入 (小音量でも聞き取りやすい音声で映画を楽しみたいときなど)



### ■ I/P/Bインジケータ(「I/P/B」▶40ページ)




- 1 しない
- 2 する : 静止時に画像の種類を表示 例) P-pictureのとき



使いかた

# より迫力ある音声で楽しむ

以下のような組み合わせかたができます。くわしくは各ページをご参照ください。

こんなときは	こんな方法があります	参照ページ
より迫力ある音声でカラオケを楽しむ 	カセットアンプスピーカーユニットと接続する	35
	アナログアンプ(ドルビープロロジックアンプを含む)やミニコンポと接続する	
2本のスピーカーでより迫力あるステレオサウンドを楽しむ 	デジタルアンプやミニコンポと接続する	36
3本以上のスピーカーでドルビーデジタルやDTSなどのサラウンドサウンドを楽しむ 	AVアンプ(デコーダー内蔵)やデコーダー+AVアンプと接続する	

こんなこともできます

MD やカセットテープに録音する(「アナログ録音」㊦35 ページ / 「デジタル録音」㊦36 ページ)

接続の前に接続する機器と本機の電源を切り、それぞれの機器の説明書もご参照ください。

## 別売品のご紹介

別売品の品番は、2000年9月現在のものです。品番は変更されることがあります。

コード/ケーブル名	品番
S 映像コード	RP-CVS0G10 (1.0 m)
	RP-CVS0G20 (2.0 m)
	RP-CVS0G30 (3.0 m)
	RP-CVS0G50 (5.0 m)
コンポーネントビデオコード	RP-CVPCG10 (1.0 m)
	RP-CVPCG20 (2.0 m)
	RP-CVPCG50 (5.0 m)
D 端子ピンケーブル	RP-CVCDG15 (1.5 m)
	RP-CVCDG30 (3.0 m)
音声コード	RP-CAP3G05 (0.5 m)
	RP-CAP3G10 (1.0 m)
	RP-CAP3G15 (1.5 m)
	RP-CAP3G20 (2.0 m)
	RP-CAP3G30 (3.0 m)
	RP-CAP3G50 (5.0 m)
光デジタルケーブル	RP-CA2005A (0.5 m)
	RP-CA2010A (1.0 m)
	RP-CA2020A (2.0 m)
	RP-CA2030A (3.0 m)

機器名	品番
カセットアンプスピーカーユニット	DY-KS350
AVアンプ(AVコントロールアンプ)	SU-DA10
フロントスピーカー(L/R、左右一組)	SB-LV500
センタースピーカー	SB-C500
サラウンドスピーカー(L/R、左右一組)	SB-S500
サブウーハー	SB-AS30

5.1ch 音声入力端子と Dolby Digital / DTS Digital Surround デコーダーを装備しています。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です



音のエチケット  
シンボルマーク

# ステレオ音響機器とアナログ接続する

より迫力ある音声で楽しむ／別売品のご紹介


使いかた

ステレオ音響機器とアナログ接続する

35

VQT8918

本機後面




(赤) (白)


音声コード (別売)

(赤) (白)

音声入力  
左  
右



カセットアンプスピーカー  
ユニット (別売)



アナログアンプやミニコンボ (別売)

ドルビープロロジックのサラウンド効果を楽しむには(「ドルビープロロジック」[P.40](#)ページ)  
上記の接続例に加えて、センター、サラウンドのスピーカーが別途必要となります。接続した機器の説明  
書をご参照ください。また、この場合 V.S.S. ([P.20](#)ページ)は、“OFF”(切)にしてください。“1”  
(標準)、“2”(強)に設定するとサラウンド効果が正しく働きません。


こんなこともできます ～ MD やカセットテープに録音する (アナログ録音) ～

上記の方法で MD デッキやカセットデッキと接続すると録音もできます。(マイクで歌っている声も録音で  
きます。)ただし録音される音声はいったんアナログ信号に変換されたものになります。

# 音響機器とデジタル接続する

## お知らせ

マイクの音声はデジタル出力されません。



## 接続が終了したら

接続した機器に合わせてデジタル出力の設定をしてください。( 37 ページ )

## こんなこともできます ~ MD に録音する (デジタル録音) ~

上記の方法で MD デッキなどに接続すると、ディスクに記録されている音声をデジタル信号のまま録音することができます。(マイクの音声は録音できません。) ただしすべての信号がリニア PCM48 kHz / 16 bit 以下に制限されます。また、以下の条件が必要です。

[カラオケ] を押してボタンを消灯させる

ディスクに著作権保護の処理がされていない

録音側の機器がサンプリング周波数 48 kHz / 16 bit に対応している

本機のデジタル出力が以下のように設定されている (設定方法 37 ページ)

“PCM ダウンサンプリング変換” : “する”


“Dolby Digital” : “PCM”

“DTS Digital Surround” : “Off”

# デジタル出力の設定をする

## 準備

本機および接続した機器の電源を入れる。




## 1 停止中




押して  
初期設定画面を表示する

## 2




押して  
“デジタル出力”を選ぶ

## 3



押して  
項目 / 内容を選ぶ

出荷時の設定



## お願い

デコーダーを持たない機器に接続する場合、“Dolby Digital”は“PCM”に、“DTS Digital Surround”は“Off”に必ず設定してください。

正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MDなどに正しく録音できません。

< 96 kHz で記録された DVD を再生するときは >  
接続方法と設定値によって以下のような音声が出力されます。

接続方法 設定値	アナログ接続	デジタル接続
しない	96 kHz で出力	出力しない (著作権保護の処理がされていないディスクの場合は 96 kHz で出力)
する	48 kHz に変換され出力	48 kHz / 16 bit に変換され出力

ただし 96 kHz の高音質でディスクを楽しむには、接続先の機器がサンプリング周波数 96 kHz に対応していることが必要です。

## ■ 設定内容

### < PCM ダウンサンプリング変換 >

リニア PCM96kHz で記録されたディスク再生時の出力  
しない : 音声コードでアナログ接続したとき  
する : 光デジタルケーブルでデジタル接続したとき  
著作権保護のため、出力は 48 kHz / 16 bit 以下に制限されます。

### < Dolby Digital >

ドルビーデジタルで記録されたディスク再生時の出力  
Bitstream : ドルビーデジタルデコーダーを内蔵する機器と接続するとき  
PCM : ドルビーデジタルデコーダーを内蔵しない機器と接続するとき

### < DTS Digital Surround >

DTS で記録されたディスク再生時の出力  
Off : DTS デコーダーを内蔵しない機器と接続するとき (デジタル信号を出力しません。)  
Bitstream : DTS デコーダーを内蔵する機器と接続するとき

## 4



押して  
設定を終了する

■ ひとつ前の画面に戻るには  
[リターン]を押す

# 画面に映し出される映像の横縦比

テレビに映し出される映像は、ディスクやテレビによって以下のように異なります。ソフトのジャケットやテレビの説明書もご参照ください。

は、ディスクのジャケットに表示されているマークの一例です。

テレビ (画面モード) ディスク	標準サイズ	ワイドサイズ (フルモード)	ワイドサイズ (ズームモード)	ワイドサイズ (オートモード)
ワイド (パン&スキャン指定) <b>16:9 PS</b> 	左右が切れる 	フル画面 	上下が切れる 	フル画面 
ワイド (レターボックス指定) <b>16:9 LB</b> 	上下に黒帯が出る 			
4 : 3 <b>4:3</b> 	フル画面 	左右に伸びる 	上下が切れる 	フル画面 (左右に黒帯) 
4 : 3 [レターボックス(上下に黒帯)] <b>LB</b> 	上下に黒帯が出る 	左右に伸びる (上下に黒帯) 	フル画面 	両端が左右に伸びる (上下に黒帯) 

## 著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。


Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992 - 1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

「DTS」および「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の商標です。

# 使用上のお願い・お手入れ


## ディスクについて

### ■ 持ちかた



### ■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。



### ■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

### ■ 取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。

傷つき防止用のプロテクターなど当社指定以外の市販品は使わない。

紙やシール、ラベルを貼らない。

シールやラベルがはがれかけたり、のりがはみ出しているディスクは使わない。

市販のラベルプリンターで表面に印刷したディスクは使わない。

## ディスクの保管

次のような場所は避けてください。

直射日光の当たるところ

湿気やほこりの多いところ

暖房器具の熱が直接当たるところ

## お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### お知らせ


使用環境により異なりますがレンズのクリーニングは必要ありません。

誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。

# 用語解説


## 場面 (タイトル / チャプター) [DVD]

DVD は、いくつかの大きな区切り (タイトル) と小さな区切り (チャプター) に分けられており、それぞれの区切りの番号を、タイトル番号、チャプター番号と呼びます。



## 曲 (トラック) [ビデオ CD / CD]

ビデオ CD や CD は、いくつかの区切り (トラック) に分けられており、これらの区切りの番号をトラック番号と呼びます。



## プレイバックコントロール

ビデオ CD の再生方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。本書ではメニュー画面を使って再生することを、ビデオ CD の「メニュー再生」と呼びます。

## チャンネル (ch)

出力される音域や特性によって区別された音声の種類です。

例) 5.1 チャンネル

フロントスピーカー [ L ( 1ch ) / R ( 1ch ) ]


センタースピーカー ( 1ch )

サラウンドスピーカー [ L ( 1ch ) / R ( 1ch ) ]

サブウーハー [ 1ch × 0.1 = 0.1ch ]

出力される音声全体に対して低音が占める割合

GUI 画面では以下のように示されます。



## リニア PCM (LPCM)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。DVD は容量が大きいため、CD 以上の精度でデータを収録することができます。

本機では、デジタル音声出力端子からのリニア PCM 音声は 2ch で出力されます。

## ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ (2ch) はもちろん、最大 5.1ch のサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

## ドルビープロロジック

4 チャンネル信号を 2 チャンネルに記録し、演算処理により、再び 4 チャンネルの独立した信号を再生するサラウンドシステムです。

## デジタルシアターシステム DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されている最大 5.1ch のサラウンドシステムです。チャンネル間のセパレーションも長く情報量も多いので、リアルな音響効果が得られます。

## ビットストリーム Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。デコーダーによって 5.1ch などのマルチチャンネル音声にデコード (復号) されます。

## ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。

## I / P / B

DVD では、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは各画面ごとに記録しています。

I-picture : 共用データの基準として単独で記録されるフレーム

P-picture : 過去の I-picture または P-picture を元につくられるフレーム

B-picture : I / P 両方を元につくられ、両者の間をうめるフレーム

I-picture の画質がもっとも良く、画質調整をするときは、I-picture で静止することをお勧めします。

## フレーム / フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。1 フレームはフィールドと呼ばれる 2 枚の画面からなっています。

フレーム      フィールド      フィールド



## 光デジタル音声出力端子

電気信号を光信号に変えてアンプに伝えるので、外部からの電氣的な影響による雑音を防ぐことができます。



# Q & A (よくあるご質問)

## 用語解説

	Q (質問)	A (回答)	参照 ページ
接続／設置について	スピーカーを直接つなげるか	本機には直接接続できません。AV アンプなどを通して接続してください。	35、36
	テレビに接続するだけでカラオケができるか	テレビのスピーカーを使う場合は、テレビに接続するだけでカラオケをお楽しみいただけます。	8
	S 映像入力端子とコンポーネントビデオ入力端子の両方があるテレビの場合、どちらに接続したらいいのか	コンポーネントビデオ入力端子に接続すると、DVD に記録されたままの状態で信号を出力するため、S 映像入力端子に接続した場合より、さらに忠実に色を再現します。より良い映像のためにはコンポーネントビデオ入力端子に接続することをお薦めします。	8
	D 映像入力端子とコンポーネントビデオ入力端子では、どちらが良いのか	DVD の再生という点では両者の性能に差はありません。他の機器との接続状況から、都合のいい方の端子をお使いください。	8
	LD と接続できるか	本機には接続できません。	—
	コードレスのマイクは使えるか	本機はコードレスマイクには対応していません。	—
	キーコントロール付マイクは使えるか	標準プラグ (M6) のものであれば接続はできますが、マイクのキーコントロールは動きません。本機で調節してください。	16
	引っ越しても使えるか	東日本、西日本に関係なく使えます。	—
使いかたについて	海外でも使えるか	本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使用できません。	—
	海外で買った DVD は再生できるか	リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、映像方式が NTSC であれば再生できます。ディスクのジャケットをご確認ください。	6
	海外で買ったビデオ CD は再生できるか	映像方式が NTSC であれば再生できます。	—
	リージョン番号がないディスクは再生できるか	DVD のリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格を満たしていない DVD は再生できません。	—
	CD-G は再生できるか	再生できません。ディスクを再生する前に、本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	6
	ビデオで録画できるか	ほとんどの DVD はコピー禁止処理がされており、録画できません。	—
	カラオケ予約は 8 曲以上できないのか	リクエスト操作で“ALL”を選ぶとディスクの全曲が予約されます。	17
		ビデオ CD や CD は、プログラム操作で最大 32 曲まで予約できます。	18

ご参考

## Q & A (よくあるご質問)

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここをお確かめください	参 照 ページ
電源について	電源が入らない	電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	8
	各ボタン操作ができない	ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、「切」「入」してください。	10 —
操作について	リモコンが働かない	乾電池の⊕⊖を正しく入れてください。 消耗している場合は新しいものに交換してください。	7 7
	[再生]を押しても、再生が始まらない (または、すぐに停止する)	寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に露が付くことがあります。1～2時間放置してください。	—
		本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	6
		ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。	39
		ディスクを正しくセットしてください。	10
		初期設定“視聴制限”の設定を確認してください。	31
	音声 / 字幕言語が切り換えられない	複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。	—
		音声 / 字幕切り換え操作では切り換えできないディスクでも、メニュー画面等で切り換えできる場合があります。	—
	字幕が出ない	字幕の入っていないDVDでは字幕が表示されません。	—
		字幕が“切”になっている場合は、字幕を“入”にしてください。	21
		A-Bリピート再生のA点、B点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	—
	アングルを変えて見る事ができない	複数のアングルが記録されている場面(表示窓に“ANGLE”が点灯)でのみ切り換えることができます。	—
	視聴制限で設定した暗証番号を忘れた	以下の操作で初期設定の内容を工場出荷時に戻してください。 1 停止中、本体の[一時停止]と[◀◀ / ▶▶]を押しながらテレビ画面の“オールクリア”が消えるまで本体の[開 / 閉]を押す	—
	すべての設定を、工場出荷時に戻したい	2 本体の電源を一度「切」「入」する	—
カラオケ操作について	歌手の声が「切」にならない	歌手の声が記録されている音声チャンネルが選ばれています。ディスクのジャケットを確認して、適切な音声チャンネルを選んでください。	15
	DVDカラオケ再生中に歌手の声が出ない	他の機器とデジタル接続しているときは、初期設定“デジタル出力”で、“Dolby Digital”を“PCM”に設定してください。	37
	カラオケソフトの再生中、1曲終わるたびにメニュー画面に戻る	カラオケソフトの大半は、選んだ曲が終わるとメニュー画面に戻るよう制作されています。メニュー画面に「全曲再生」という項目がある場合、その項目を選ぶと、全曲が再生されます。	—
		リクエスト画面を表示し、“ALL”を選ぶと全曲が再生されます。	17

こんなときは		ここをお確かめください	参照ページ
音声について	音声が小さい	カラオケボタン点灯時は全体の音量が少し小さくなります。カラオケをしないときは[カラオケ]を押してボタンを消灯させてください。	11
	音が出ない	接続した機器の音量を確認してください。	—
		接続、設定を確認してください。	8、35、36、37
		接続した機器の入力切り換えは正しいですか？	—
	DTS の音が出ない	本機のみでは DTS の音声を出力することができません。DTS デコーダーや DTS デコーダーを内蔵した AV アンプに接続してください。	36
	特定のスピーカーから音が出ない	接続を確認してください。	35、36
映像について	耳を刺激するような音が出る	他の機器とデジタル接続しているときは、初期設定 “デジタル出力” で、接続した機器に応じて “Dolby Digital” や “DTS Digital Surround” を正しく設定してください。	37
	早送り / 早戻しをしたら画像が乱れる	多少乱れが出ることがありますが、故障ではありません。	—
	テレビに映像が映らない (または画面サイズがおかしい)	接続を確認してください。	8
		テレビの電源は入っていますか？	—
		テレビの入力切換は正しいですか？	—
		初期設定 “接続する TV” の項目は正しく設定されていますか？	9
表示について	表示窓に “NO PLAY” と表示する	再生できないディスクが入っています。	6
		初期設定 “視聴制限” で再生を制限されているディスクが入っています。	31
	画面メッセージが出ない	初期設定 “オンスクリーン” の “画面メッセージ” を “入” にしてください。	32
	GUI 画面が欠ける (または表示されない)	初期設定 “オンスクリーン” の “色と位置” で GUI 画面の位置を変更してください。	32
	画面に “ディスクを確認してください” と表示する	ディスクがよごれています。	39
	表示窓に “H ” と表示する ( H は数字 )	異常が発生しました。( “H ” 以降の数字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、 「切」 「入」 してください。	—
	表示窓に “NO DISC” と表示する	ディスクが入っていません。	—
		ディスクが正しく入っていません。	—


処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(P47 ページ) に修理をご依頼ください。  
 その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。(例: “H01” の場合 “H01”)


# 各部のなまえ

( ) 内は参照ページを表しています。


## 本体



## 表示窓



## リモコン



ご参考

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

修理を依頼されるとき

42 ~ 43 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、DVD/VIDEO CD/CD プレーヤーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用（例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など）により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきますことがあります。

使いかた・  
お買い物の  
ご相談は

ナショナル / パナソニック  
お客様ご相談センター

フリーダイヤル  
(料金無料)



パナは 365 日

0120-878-365

365 日 / 受付 9 時 ~ 20 時

Help desk for foreign residents in Japan

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256 - 5444

Osaka (06) 6645 - 8787



ナショナル/パナソニック

## 修理ご相談窓口

修理の  
ご相談はナビダイヤル  
(全国共通番号)パナ パナ  
☎ 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。  
 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口へ直接おかけください。  
 (ナビダイヤルはご利用頂けません)

## 北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

## 近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-1311
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

## 東北地区

青森	青森市大字ハツ役字矢作 1-37 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎ (018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301

## 中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎ (082)295-5011
松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎ (0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎ (0839)86-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		

## 首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
群馬	高崎市萩原町沖中205-18 ☎ (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5450-7431
水戸	水戸市柳町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)840-3155
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)729-2102	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-7725

## 四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

## 九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎ (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎ (099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530		

## 沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
----	----------------------------------

# 主な仕様

電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	10 W (電源「スタンバイ」時 約 2 W)
外形寸法	430 (幅) × 273 (奥行) × 82 (高さ) mm、突起物を含まず
質量	約 2.9 kg
信号形式	NTSC
許容周囲温度	+5 ~ 35
許容相対湿度	5 ~ 90 % RH (結露なきこと)
対応ディスク	(1) DVD - Video ディスク 8 cm / 12 cm 片面 1 層、片面 2 層、 両面 (各面 1 層) (2) コンパクトディスク (CD - DA、Video CD) 8 cm / 12 cm ディスク
映像出力	出力レベル : 1 Vp-p (75 )
	出力端子 : ピンジャック
	端子数 : 2 系統
S 映像出力	Y 出力レベル : 1 Vp-p (75 ) C 出力レベル : 0.286 Vp-p (75 )
	出力端子 : S 端子
	端子数 : 1 系統
コンポーネント映像出力	Y 出力レベル : 1 Vp-p (75 ) C <sub>B</sub> 出力レベル : 0.7 Vp-p (75 ) C <sub>R</sub> 出力レベル : 0.7 Vp-p (75 )
	出力端子 : ピンジャック (Y : 緑 C <sub>B</sub> : 青 C <sub>R</sub> : 赤)

音声出力	出力レベル : 2 Vrms (1 kHz、0 dB、10 k )
	出力端子 : ピンジャック
	端子数 : 2 系統
音声出力特性	(1) 周波数特性 DVD (リニア音声) 4 Hz ~ 22 kHz (48 kHz サンプリング) 4 Hz ~ 44 kHz (96 kHz サンプリング) CD 4 Hz ~ 20 kHz (EIAJ)
	(2) S / N 比 CD 115 dB (EIAJ)
	(3) ダイナミックレンジ DVD (リニア音声) 102 dB CD 98 dB (EIAJ)
	(4) 全高調波歪率 CD 0.0025 % (EIAJ)
デジタル音声出力	出力端子 : 光デジタル出力 : 光コネクター
マイクロホン入力	入力端子 : 標準ジャック (M6)
	端子数 : 2 系統

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

愛情点検			長年ご使用の DVD/VIDEO CD/CD プレーヤーの点検を！
	こんな症状はありませんか	煙が出たり、異常なおいや音がする 映像や音が出ないことがある 正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある その他の異常や故障がある	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	DVD-RV35K
販売店名	☎ ( ) -	お客様 ご相談窓口	☎ ( ) -

## 松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号